

X300 セットアップ・インストラクション
P/N 42X4151
12/03/2007

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



付属品一覧

- ThinkPad® 本体
- バッテリー・パック
- 電源コード
- AC アダプター
- トラックポイント・キャップ (2 個)
- マニュアル
 - セットアップ・インストラクション (本書)
 - 安全上の注意と保証についての引き
 - 使用上の注意と問題判別
 - その他補足資料

ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷については、裏面をご覧ください。

セットアップ・インストラクション

⚡ ⚠ ⓘ ThinkPad をご使用になる前に、付属の『安全上の注意と保証についての引き』をお読みください。

- 1** バッテリー・パックを取り付けます。
付属のバッテリー・パックはすぐご使用になれます。
- 2** 家庭用コンセントに接続します。
- 3** 電源を入れます。
- 4** UltraNav でポイントとクリックを行います。
画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押すか、タッチパッド上で指を動かします。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンとタッチパッドは、マウスの左右ボタンと同様の動きをします。
- 5** 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。
この作業には多少の時間がかかります。
- 6** さらに詳しい情報については ThinkVantage ボタンを押してください。

ThinkVantageDesign

注: キーボード配列は実物と異なる場合があります。

- 1** UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナ
(メインおよび補助)
- 2** 内蔵カメラ*
*一部のモデルのみ
- 3** キーボード・ライト
- 4** 内蔵マイクロホン
- 5** ボリューム・ボタン
- 6** 電源ボタン
- 7** ThinkVantage ボタン
- 8** Caps Lock (キャップス・ロック) インジケータ
- 9** トラックポイント・センターボタン
- 10** 指紋センサー
- 11** ブラウザー・キー
- 12** ワンアクション・ラッチ
- 13** Fn キー

他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad のさまざまな機能を使うことができます。

- | | | | |
|----|--------------------|------|-----------------|
| F2 | ThinkPad のロック | F12 | 休止状態にする |
| F3 | 電源設定の選択 | PgUp | キーボード・ライト オン/オフ |
| F4 | スリープ (スタンバイ) 状態にする | ↑ ↓ | マルチメディア・コントロール |
| F5 | ワイヤレス接続の管理 | ← → | |
| F7 | 画面の設定 | Home | 明るさ調整 |
| F8 | 入力デバイスの設定 | End | |
| F9 | 外部デバイスの管理 | Fn + | 全画面拡大機能 |

P/N: 42X4151